





TLA-300 Tel Scope

Uživatelská příručka





Popis klávesnice:


Tlačítka F1, F2 a F3 reprezentují možnosti na displeji

Tlačítko nastavení

Tlačítko hlasitého odposlechu


Tlačítko nahoru/doleva

Tlačítko dolů/doprava



12 tlačítek pro tónovou volbu

Popis displeje:



22mA

- napětí na lince, normální polarita je s bílým podkladem, reverzní pak s černým



- indikace přístroje v talk módu



- indikace pulzní nebo tónové volby



- indikace hlasitého odposlechu



- indikace zda je mikrofon zapnutý (bílý podklad) nebo vypnutý (černý podklad)



- indikace nabití baterie

Recall

- zmáčknutím F1 se přístroj přepne do seznamu rychlé volby

Tone

- zmáčknutím F2 se přepíná mezi pulzní a tónovou volbou

Options

- zmáčknutím F3 se aktivuje pop up menu

Popis funkcí ostatních kláves:

Talk



- tlačítko slouží k zapnutí přístroje
- zmáčknutí tlačítka v Talk režimu spustí Flash
- v Talk menu je možné spustit nastavení přístroje

Bell



- tlačítko slouží k zapnutí přístroje
- pokud je přístroj v Talk módu, zmáčknutí tlačítka způsobí vyzvednutí (on-hook)
- Bell mód slouží k zjištění identifikace volajícího (Caller ID) a vyzváněcího tónu

Monitor



- používá se k měření napětí na lince a zjištění stavu linky
- zobrazují se čísla z tónové volby
- v Monitor menu je možné spustit nastavení přístroje



- tlačítka slouží k nastavení hlasitosti v módech Talk a Monitor
- v nastavení se pomocí tlačítek pohybuje v menu, mažou záznamy, přidávají mezery



- tlačítko aktivuje hlasitý odposlech a vypíná mikrofon
- podržení tlačítka na 2 sekundy aktivuje podsvícení displeje



- v Talk módu tlačítko vypíná mikrofon
- pokud je zapnutý hlasitý odposlech tlačítko aktivuje mikrofon a vypne odposlech
- v Monitor módu tlačítko vypne hlasitý odposlech



- V módu Talk nebo Monitor zapíná nastavení přístroje